Ridgid
10 in. Compound Miter Saw
Model No. R4110
Repair Sheet

Ridgid
R4110 Scie À Onglets
Composés de 254 mm (10 po)
Feuille de Réparation

Ridgid
R4110 Sierra Ingleteadora
Combinada Modelo de 254 mm (10 pulg.)
Listas de Piezas de Repuesto

R4110



FIGURE A
FIGURA A

The model number will be found on a label attached to the motor housing. Always mention the model number in all correspondence regarding your **MITER SAW** or when ordering repair parts.

Le numéro de modèle se trouve sur une étiquette fixée sur le boîtier du moteur. Ne jamais oublier de mentionner le numéro de modèle dans toute correspondance concernant la **SCIE À ONGLETS** ou lors de la commande de pièces détachées.

El número de modelo se encuentra en una etiqueta adherida a la caja del motor. Siempre mencione el número del modelo en toda la correspondencia relacionada con la **SIERRA INGLETEADORA** o al pedir piezas para repararla.

PARTS LIST FOR FIGURE A

Key No.	Part Number	Description	Qty.
1	089036005088	Base Assembly	1
2	089036005906	Miter Scale Label	1
3	089036005104	Screw (M10 x 25 mm, Hex Hd.)	1
4	089036005711	Work Clamp Assembly	1
5	089036005110	Screw w/Washers (M6 x 25 mm, Hex Soc. Hd.)	2
6	089036005108	Control Arm	1
7	089036005112	Spring Plate	1
8	089036005113	Screw (M5 x 5 mm)	1
9	089036005115	Miter Lock Knob	1
10	089036005114	Sleeve	1
11	089036005109	Lock Plate	1
12	089036005907	Hand Warning Label	2
13	089036005120	Fence	1
14	089036005124	Sliding Miter Fence	1
15	089028007706	Sliding Miter Fence Warning Label	1
16	089036005121	Cap Screw (M8 x 20 mm)	4
17	089036005122	Washer (ID8 x OD14 x 1.2t)	4
18	089036005125	Fence Screw	1
19	089036005126	Screw (M5 x 16 mm)	1
20	089036005123	Hex Key Holder	1
21	089036005127	Hex Key (1/4 in. x 120 mm)	1
22	089036005102	Miter Scale Indicator	1
23	089036005103	Screw w/Washer (M4 x 8 mm)	1
24	089036005118	Throat Plate	1
25	089036005119	Screw (M4 x 10 mm)	6
26	089036005107	Lock Nut (M10)	1
27	089036005106	Washer (ID10 x OD20 x 1.5t)	1
28	089036005105	Washer (ID10 x OD25 x 1.5t)	1
29	089036005097	Fixed Screw (M5)	1
30	089036005098	O-Ring	1
31	089036005096	Bevel Angle Pivot	1
32	089036005905	Bevel Scale Label	1
33	089036005100	Screw w/Washers (M5 x 12 mm)	1
34	089036005099	Fixed Plate	1
35	089036005903	Aperature Warning Label	1
36	089036005090	Miter Table	1
37	089036005095	Screw (M6 x 16 mm, Soc. Hd.)	1
38	089036005091	Large Base Shim	2
39	089036005092	Small Base Shim	1
40	089036005093	Screw (M5 x 10 mm)	6
	Not Shown:		
	988000716	Operator's Manual (089036005917)	

12-15-11
(Rev:01)

LISTE DES PIÈCES DE LA FIGURE A

Pièce	Référence	Description	Qté.
1	089036005088	Ensemble de semelle	1
2	089036005906	Échelle d'onglet	1
3	089036005104	Vis (M10 x 25 mm, six pans)	1
4	089036005711	Ensemble de bride de serrage de pièce	1
5	089036005110	Vis avec rondelles (M6 x 25 mm, à tête creuse hexagonale)	2
6	089036005108	Bras de commande	1
7	089036005112	Plaque à ressort	1
8	089036005113	Vis (M5 x 5 mm)	1
9	089036005115	Bouton de verrouillage d'onglet	1
10	089036005114	Manchon	1
11	089036005109	Plaque de verrouillage	1
12	089036005907	Étiquette « zone interdite aux mains »	2
13	089036005120	Guide	1
14	089036005124	Guide d'onglet coulissant	1
15	089028007706	Étiquette d'avertissement de guide d'onglet coulissant	1
16	089036005121	Vis du capuchon (M8 x 20 mm)	4
17	089036005122	Rondelle (ID8 x OD14 x 1,2t)	4
18	089036005125	Vis du guide	1
19	089036005126	Vis (M5 x 16 mm)	1
20	089036005123	Mandrin à clé de série lourde	1
21	089036005127	Clé hexagonale (1/4 po x 120 mm)	1
22	089036005102	Rapporteur d'onglet de indicateur	1
23	089036005103	Vis avec rondelle (M4 x 8 mm)	1
24	089036005118	Plaque à gorge	1
25	089036005119	Vis (M4 x 10 mm)	6
26	089036005107	Écrou de blocage (M10)	1
27	089036005106	Rondelle (ID10 x OD20 x 1,5t)	1
28	089036005105	Rondelle (ID10 x OD25 x 1,5t)	1
29	089036005097	Vis fixe (M5)	1
30	089036005098	Joint torique	1
31	089036005096	Pivot d'angle de biseau	1
32	089036005905	Échelle de biseau	1
33	089036005100	Vis avec rondelles (M5 x 12 mm)	1
34	089036005099	Plaque fixée	1
35	089036005903	Étiquette d'avertissement d'ouverture	1
36	089036005090	Table à onglets	1
37	089036005095	Vis (M6 x 16 mm, six pans)	1
38	089036005091	Cale entretoise de base	2
39	089036005092	Petite cale de base	1
40	089036005093	Vis (M5 x 10 mm)	6
	Non Illustré:		
	988000716	Manuel d'utilisation (089036005917)	

LISTA DE PIEZAS DE LA FIGURA A

Ref.	N/P	Descripción	Cant.
1	089036005088	Conjunto de la base	1
2	089036005906	Escala de ingletes	1
3	089036005104	Tornillo (M10 x 25 mm, cabezal hex.)	1
4	089036005711	Conjunto de la prensa de trabajo	1
5	089036005110	Tornillo con arandelas (M6 x 25 mm, cabeza hueca hexagonal)	2
6	089036005108	Brazo de control	1
7	089036005112	Placa de resorte	1
8	089036005113	Tornillo (M5 x 5 mm)	1
9	089036005115	Perilla de fijación de inglete	1
10	089036005114	Casquillo	1
11	089036005109	Placa de fijación	1
12	089036005907	Etiqueta de advertencia para proteger las manos	2
13	089036005120	Guía	1
14	089036005124	Guía de ingletes deslizable	1
15	089028007706	Etiqueta de advertencia de guía de ingletes deslizable	1
16	089036005121	Tornillo de casquete (M8 x 20 mm)	4
17	089036005122	Arandela (ID8 x OD14 x 1,2t)	4
18	089036005125	Tornilla de la guía	1
19	089036005126	Tornillo (M5 x 16 mm)	1
20	089036005123	Soporte de la llave hexagonal	1
21	089036005127	Llave hexagonal (1/4 pulg. x 120 mm)	1
22	089036005102	Indicador de escala de ingletes	1
23	089036005103	Tornillo con arandela (M4 x 8 mm)	1
24	089036005118	Placa de la garganta	1
25	089036005119	Tornillo (M4 x 10 mm)	6
26	089036005107	Tuerca de seguridad (M10)	1
27	089036005106	Arandela (ID10 x OD20 x 1,5t)	1
28	089036005105	Arandela (ID10 x OD25 x 1,5t)	1
29	089036005097	Tornillo fijo (M5)	1
30	089036005098	Anillo en “O”	1
31	089036005096	Pivot del ángulo de bisel	1
32	089036005905	Escala de bisel	1
33	089036005100	Tornillo con arandelas (M5 x 12 mm)	1
34	089036005099	Placa fija	1
35	089036005903	Etiqueta de advertencia de abertura	1
36	089036005090	Mesa de ingletes	1
37	089036005095	Tornillo (M6 x 16 mm, cabezal hex.)	1
38	089036005091	Cuña grande de la base	2
39	089036005092	Cuña pequeña de la base	1
40	089036005093	Tornillo (M5 x 10 mm)	6
	No Se Muestra:		
	988000716	Manual del operador (089036005917)	



FIGURE B
FIGURA B

PARTS LIST FOR FIGURE B

Key No.	Part Number	Description	Qty.
1	089036005051	Upper Pivot Shaft	1
2	089036005053	Sleeve	1
3	089036005052	Torsion Spring	1
4	089036005077	Screw (M6 x 16 mm, Hex Hd.)	2
5	089036005078	Hex Nut (M6)	2
6	089036005059	Laser Mount	1
7	089036005060	Screw w/Washers (M4 x 12 mm)	1
8	089036005062	Laser Cover	1
9	089036005063	Set Screw (M4 x 6 mm)	1
10	089036005061	Laser Head	1
11	089036005074	Support Bracket	1
12	089036005079	Knuckle Pad	1
13	089036005080	Screw (M5 x 10 mm)	1
14	089036005083	Washer (ID22 x OD12.7 x 0.3t)	1
15	089036005082	Washer (ID12.2 x OD22 x 2t)	1
16	089036005081	Lock Nut (M12)	1
17	089036005084	Bevel Lock Knob	1
18	089036005085	Washer (ID10 x OD25 x 2t)	1
19	089036005076	Lock Pin Sleeve	1
20	089036005135	O-Ring	1
21	089036005075	Lock Pin	1
22	089036005086	Bevel Indicator	1
23	089036005087	Screw w/Washers (M4 x 10 mm)	1
24	089036005094	Pivot Bolt	1

LISTE DES PIÈCES DE LA FIGURE B

Pièce	Référence	Description	Qté.
1	089036005051	Axe de pivot supérieur	1
2	089036005053	Manchon	1
3	089036005052	Ressort de torsion	1
4	089036005077	Vis (M6 x 16 mm, six pans)	2
5	089036005078	Écrou hexagonal (M6)	2
6	089036005059	Montage du láser	1
7	089036005060	Vis avec rondelles (M4 x 12 mm)	1
8	089036005062	Couvercle du laser	1
9	089036005063	Vis d'arrêt (M4 x 6 mm)	1
10	089036005061	Tête de láser	1
11	089036005074	Support de rangement	1
12	089036005079	Plaquette de articulation	1
13	089036005080	Vis (M5 x 10 mm)	1
14	089036005083	Rondelle (ID22 x OD12,7 x 0,3t)	1
15	089036005082	Rondelle (ID12,2 x OD22 x 2t)	1
16	089036005081	Écrou de blocage (M12)	1
17	089036005084	Bouton de verrouillage de biseau	1
18	089036005085	Rondelle (ID10 x OD25 x 2t)	1
19	089036005076	Manchon de goupille de verrouillage	1
20	089036005135	Joint torique en O	1
21	089036005075	Goupille de verrouillage	1
22	089036005086	Indicateur de biseau	1
23	089036005087	Vis avec rondelle (M4 x 10 mm)	1
24	089036005094	Boulon de pivot	1

LISTA DE PIEZAS DE LA FIGURA B

Ref.	N/P	Descripción	Cant.
1	089036005051	Eje de pivot superior	1
2	089036005053	Casquillo	1
3	089036005052	Resorte de torsión	1
4	089036005077	Tornillo (M6 x 16 mm, cab. hex.)	2
5	089036005078	Tuerca hexagonal (M6)	2
6	089036005059	Montura del láser	1
7	089036005060	Tornillo con arandelas (M4 x 12 mm)	1
8	089036005062	Tapa del láser	1
9	089036005063	Tornillo fijador (M4 x 6 mm)	1
10	089036005061	Cabezal del láser	1
11	089036005074	Abrazadera de soporte	1
12	089036005079	Almohadillas de articulación	1
13	089036005080	Tornillo (M5 x 10 mm)	1
14	089036005083	Arandela (ID22 x OD12,7 x 0,3t)	1
15	089036005082	Arandela (ID12,2 x OD22 x 2t)	1
16	089036005081	Tuerca de seguridad (M12)	1
17	089036005084	Perilla de fijación del bisel	1
18	089036005085	Arandela (ID10 x OD25 x 2t)	1
19	089036005076	Manguito del pasador de fijación	1
20	089036005135	Anillo en “O”	1
21	089036005075	Pasador de fijación	1
22	089036005086	Indicador de bisel	1
23	089036005087	Tornillo con arandela (M4 x 10 mm)	1
24	089036005094	Pivot bolt	1



FIGURE C
FIGURA C

⚠ **WARNING:** The assembly shown represents an important part of the Double Insulated System. To avoid the possibility of alteration or damage to the System, service should be performed by your nearest authorized service center.

⚠ **AVERTISSEMENT :** L'ensemble illustré représente une partie importante du système à isolation double. Afin d'éviter la possibilité de modification ou de dommage au système, la réparation ne doit être effectuée que par votre centre de réparation centre commercial autorisé.

⚠ **ADVERTENCIA:** El conjunto que se ilustra representa una parte importante del Sistema de Aislamiento Doble. Para evitar la posibilidad de alteración o daño del sistema, la reparación debe ser efectuada en su centro de servicio autorizado.

PARTS LIST FOR FIGURE C

Key No.	Part Number	Description	Qty.
1	089036005058	Screw w/Washers (M5 x 8 mm)	1
2	089036005057	Dust Chute Assembly	1
3	089036005023	Spring	1
4	089028007024	Button	1
5	089036005022	Spring Lock	1
6	089036005040	Screw w/Washers (M4 x 12 mm)	1
7	089036005024	E-Ring	1
8	089036005908	Guard Warning Label	1
9	089036005020	Arm	1
10	089036005054	Fixed Screw (M5 x 8 mm)	1
11	089036005901	Data Label	1
12	089036005116	Stop Block	1
13	089036005117	Fixed Screw (M4 x 10 mm)	1
14	089036005026	Screw w/Washer (M4 x 23 mm)	2
15	089036005705	Arbor Shaft Assembly	1
16	089036005021	Screw (M6 x 12 mm)	2
17	089036005072	Blade Washer	2
18	503501000	10 in. Blade (40 Tooth)	1
19	089036005073	Blade Screw	1
20	089036005019	Lock Nut (M6)	1
21	089036005018	Washer (ID0.25 x OD16 x 1t)	1
22	089036005013	Inner Cover Plate	1
23	089036005909	Blade Direction Label	1
24	089036005010	Screw (#10-32 x 12.7 mm, Special)	1
25	089036005011	Screw (#10-32 x 12.7 mm, Pan Hd.)	1
26	089036005014	Volute Spring	1
27	089100121160	Pusher Nut	2
28	089100121159	Roller	2
29	089036005015	Outer Cover Plate	1
30	089036005017	Spacer	1
31	089036005016	Screw (M6 x 16 mm)	1
32	089036005003	Actuator Link	1
33	089036005002	Washer (ID7.5 x OD16 x 0.8t)	1
34	089036005001	Screw (Special)	1
35	089036005005	Washer (ID5.5 x OD16 x 1.6t)	1
36	089036005004	Spacer	1
37	089036005907	Hand Warning Label	1
38	089036005012	Lower Guard	1
39	089036005006	Screw (M6 x 10 mm)	1
40	089036005008	Washer (ID7.5 x OD12.7 x 0.4t)	1
41	089036005007	Washer (ID7.5 x OD16 x 0.8t)	1
42	089036005009	Washer (ID7.5 x OD16 x 4.5t)	1
43	089036005025	Bearing Plate	1
44	089036005069	Ball Bearing (6002 ZRS)	1
45	089036005706	Armature Assembly (Inc. Key Nos. 43-44 & 46)	1
46	089036005071	Ball Bearing (6200ZZ)	1
47	089036005032	Bearing Seat	1
48	089036005033	Baffle	1
49	089036005031	Bolt w/Washers (M5 x 65 mm)	2
50	089036005029	Field Assembly	1
51	089036005030	Hex Nut (M5)	2
52	089028007126	Nut Pocket	2
53	089036005027	Motor Housing	1
54	089036005902	Warning Label	1
55	089100121099	Brush Cap	2
56	089036005035	Brush Assembly	2
57	089100121090	Brush Holder	2
58	089036005028	Fixed Screw	2
59	089036005034	Screw w/Washers (M5 x 25 mm)	4
60	089036005050	End Cap	1
61	089036005049	Screw (M4 x 14 mm)	4
62	089036005712	Dust Bag Assembly	1

LISTE DES PIÈCES DE LA FIGURE C

Pièce	Référence	Description	Qté.
1	089036005058	Vis avec rondelles (M5 x 8 mm)	1
2	089036005057	Ensemble de éjecteur de sciure	1
3	089036005023	Ressort	1
4	089028007024	Bouton	1
5	089036005022	Ressort de verrouillage	1
6	089036005040	Vis avec rondelles M4 x 12 mm)	1
7	089036005024	Anneau en E	1
8	089036005908	Étiquette d'avertissement de protège-lame	1
9	089036005020	Bras	1
10	089036005054	Vis fixe (M5 x 8 mm)	1
11	089036005901	Étiquette de données	1
12	089036005116	Bloc de butée	1
13	089036005117	Vis fixe (M4 x 10 mm)	1
14	089036005026	Vis avec rondelles (M4 x 23 mm)	2
15	089036005705	Ensemble de arbre motre	1
16	089036005021	Vis (M6 x 12 mm)	2
17	089036005072	Rondelle de lame	2
18	503501000	Lame de 10 po (40 dents)	1
19	089036005073	Vis de protège-lame	1
20	089036005019	Écrou de blocage (M6)	1
21	089036005018	Rondelle (ID0,25 x OD16 x 1t)	1
22	089036005013	Plaque de carter intérieure	1
23	089036005909	Étiquette de sens	1
24	089036005010	Vis (#10-32 x 12,7, spéciale)	1
25	089036005011	Vis (#10-32 x 12,7, tête bombée)	1
26	089036005014	Ressort de volute	1
27	089100121160	Écrou de poussoir	2
28	089100121159	Rouleau	2
29	089036005015	Plaque de carter extérieur	1
30	089036005017	Entretoise	1
31	089036005016	Vis (M6 x 16 mm)	1
32	089036005003	Bielle d'actionneur	1
33	089036005002	Rondelle (ID7,5 x OD16 x 0,8t)	1
34	089036005001	Vis (spéciale)	1
35	089036005005	Rondelle (ID5,5 x OD16 x 1,6t)	1
36	089036005004	Entretoise	1
37	089036005907	Étiquette « zone interdite aux mains »	1
38	089036005012	Garde inférieur	1
39	089036005006	Vis (M6 x 10 mm)	1
40	089036005008	Rondelle (ID7,5 x OD12,7 x 0,4t)	1
41	089036005007	Rondelle (ID7,5 x OD16 x 0,8t)	1
42	089036005009	Rondelle (ID7,5 x OD16 x 4,5t)	1
43	089036005025	Plaque de roulement	1
44	089036005069	Roulement à billes (6002 ZRS)	1
45	089036005706	Ensemble de induit (inc. pièce rèfs. 43-44 et 46)	1
46	089036005071	Roulement à billes (6200ZZ)	1
47	089036005032	Siège de roulement	1
48	089036005033	Déflecteur	1
49	089036005031	Boulon avec rondelles (M5 x 65 mm)	2
50	089036005029	Ensemble d'inducteur	1
51	089036005030	Écrou hexagonal (M5)	2
52	089028007126	Logement de l'écrou	2
53	089036005027	Boîtier du moteur	1
54	089036005902	Étiquette d'avertissement	1
55	089100121099	Bouchon de la brosse	2
56	089036005035	Ensemble de charbon	2
57	089100121090	Support de balai	2
58	089036005028	Vis fixe	2
59	089036005034	Vis avec rondelles (M5 x 25 mm)	4
60	089036005050	Capuchon d'extrémité	1
61	089036005049	Vis (M4 x 14 mm)	4
62	089036005712	Ensemble de sac à sciure	1

LISTA DE PIEZAS DE LA FIGURA C

Ref.	N/P	Descripción	Cant.
1	089036005058	Tornillo con arandelas (M5 x 8 mm)	1
2	089036005057	Conjunto de vertedero de asserrín	1
3	089036005023	Resorte	1
4	089028007024	Botón	1
5	089036005022	Resorte de fijación	1
6	089036005040	Tornillo con arandelas (M4 x 12 mm)	1
7	089036005024	Anillo en E	1
8	089036005908	Etiqueta de advertencia de la protección de la hoja	1
9	089036005020	Brazo	1
10	089036005054	Tornillo fijo (M5 x 8 mm)	1
11	089036005901	Etiqueta de datos	1
12	089036005116	Bloque de tope	1
13	089036005117	Tornillo fijo (M4 x 10 mm)	1
14	089036005026	Tornillo con arandelas (M4 x 23 mm)	2
15	089036005705	Conjunto del árbol	1
16	089036005021	Tornillo (M6 x 12 mm)	2
17	089036005072	Arandela de la hoja	2
18	503501000	Hoja de 10 pulg. (40 dientes)	1
19	089036005073	Tornillo de la hoja	1
20	089036005019	Tuerca de seguridad (M6)	1
21	089036005018	Arandela (ID0,25 x OD16 x 1t)	1
22	089036005013	Placa de cubierta interior	1
23	089036005909	Etiqueta de dirección	1
24	089036005010	Tornillo (#10-32 x 12,7, especial)	1
25	089036005011	Tornillo (#10-32 x 12,7, cab. troncocónica)	1
26	089036005014	Resorte del voluta	1
27	089100121160	Tuerca del empujador	2
28	089100121159	Rodillo	2
29	089036005015	Placa de cubierta exterior	1
30	089036005017	Espaciador	1
31	089036005016	Tornillo (M6 x 16 mm)	1
32	089036005003	Brazo conector de accionamiento	1
33	089036005002	Arandela (ID7,5 x OD16 x 0,8t)	1
34	089036005001	Tornillo (especial)	1
35	089036005005	Arandela (ID5,5 x OD16 x 1,6t)	1
36	089036005004	Espaciador	1
37	089036005907	Etiqueta de advertencia para proteger las manos	1
38	089036005012	Protectión inferior	1
39	089036005006	Tornillo (M6 x 10 mm)	1
40	089036005008	Arandela (ID7,5 x OD12,7 x 0,4t)	1
41	089036005007	Arandela (ID7,5 x OD16 x 0,8t)	1
42	089036005009	Arandela (ID7,5 x OD16 x 4,5t)	1
43	089036005025	Placa de conjinete	1
44	089036005069	Cojinete de bolas (6002 ZRS)	1
45	089036005706	Conjunto de inducido (inc. pza. núm. ref. 43-44 y 46)	1
46	089036005071	Cojinete de bolas (6200ZZ)	1
47	089036005032	Asiento de cojinete	1
48	089036005033	Deflector	1
49	089036005031	Perno con arandelas (M5 x 65 mm)	2
50	089036005029	Conjunto del campo	1
51	089036005030	Tuerca hexagonal (M5)	2
52	089028007126	Ranura de la tuerca	2
53	089036005027	Alojamiento del motor	1
54	089036005902	Etiqueta de advertencia	1
55	089100121099	Tapa de la escobilla	2
56	089036005035	Conjunto de la escobilla	2
57	089100121090	Porta-escobilla	2
58	089036005028	Tornillo fijo	2
59	089036005034	Tornillo con arandelas (M5 x 25 mm)	4
60	089036005050	Tapa extremo	1
61	089036005049	Tornillo (M4 x 14 mm)	4
62	089036005712	Conjunto de saco captapolvo	1



FIGURE D
FIGURA D

PARTS LIST FOR FIGURE D

Key No.	Part Number	Description	Qty.	Key No.	Part Number	Description	Qty.
1	089036005713	“D” Handle Assembly	1	10	089036005048	Screw w/Washers (M4 x 22 mm)	4
2	089036005049	Screw (M4 x 14 mm)	4	11	089036005055	Screw (M5 x 30 mm)	2
3	089036005044	Switch	1	12	089036005039	Screw (M4 x 10 mm)	1
4	089036005045	Screw (M4 x 10 mm)	2	13	089028007030	Cord Clamp	1
5	089036005046	Trigger	1	14	089036005043	Screw (M4 x 14 mm)	2
6	089036005037	Circuit Breaker Assembly	1	15	089036005904	Cord Warning Label	1
7	089036005038	Screw (M4 x 10 mm)	2	16	089036005041	Power Cord	1
8	089036005042	Laser On/Off Switch	1	17	089028007029	Bend Relief	1
9	089036005056	Carry Handle	1	18	089036005137	Wire Nut	1

LISTE DES PIÈCES DE LA FIGURE D

Pièce	Référence	Description	Qté.	Pièce	Référence	Description	Qté.
1	089036005713	Ensemble de poignée en « D »	1	10	089036005048	Vis avec rondelles (M4 x 22 mm)	4
2	089036005049	Vis (M4 x 14 mm)	4	11	089036005055	Vis (M5 x 30 mm)	2
3	089036005044	Interrupteur	1	12	089036005039	Vis (M4 x 10 mm)	1
4	089036005045	Vis (M4 x 10 mm)	2	13	089028007030	Retenue de cordon	1
5	089036005046	Gâchette	1	14	089036005043	Vis (M4 x 14 mm)	2
6	089036005037	Ensemble de disjoncteur de circuit	1	15	089036005904	Étiquette d’avertissement de cordon	1
7	089036005038	Vis (M4 x 10 mm)	2	16	089036005041	Cordon d’alimentation	1
8	089036005042	Bouton on/off du laser	1	17	089028007029	Protecteur de cordon	1
9	089036005056	Poignée de transport	1	18	089036005137	Isolateur d’épissure	1

LISTA DE PIEZAS DE LA FIGURA D

Ref.	N/P	Descripción	Cant.	Ref.	N/P	Descripción	Cant.
1	089036005713	Conjunto de mango en “D”	1	10	089036005048	Tornillo con arandelas (M4 x 22 mm)	4
2	089036005049	Tornillo (M4 x 14 mm)	4	11	089036005055	Tornillo (M5 x 30 mm)	2
3	089036005044	Interruptor	1	12	089036005039	Tornillo (M4 x 10 mm)	1
4	089036005045	Tornillo (M4 x 10 mm)	2	13	089028007030	Abrazadera de cordón	1
5	089036005046	Gatillo	1	14	089036005043	Tornillo (M4 x 14 mm)	2
6	089036005037	Conjunto de disyuntor de circuitos	1	15	089036005904	Etiqueta del cordón	1
7	089036005038	Tornillo (M4 x 10 mm)	2	16	089036005041	Cordón de corriente	1
8	089036005042	Botón de encendido/apagado del láser	1	17	089028007029	Protector del cordón	1
9	089036005056	Mango de acarreo	1	18	089036005137	Tuerca para alambre	1



WIRING DIAGRAM

Schéma de câblage
Diagrama de cableado